## **BALANZAS ELECTRONICAS**



## **EZIWEIGH 5**

Manual de usuario: Descargar

Recomendada para explotaciones pequeñas donde se pesan pocos animales siendo viable seguir anotando en papel.

- Pantalla de 35 mm de alto con luz de contraste.
- Batería para 20 hs de uso se carga en 4 hs.
- Modo fino.
- Cero automático.
- Resistencia a la humedad IP67.

Incluye:

Cargador para 220 V y soporte



## **EZIWEIGH 6**

Manual de usuario: Descargar

Recomendada para productores que requieran la balanza más sencilla compatible con identificación electrónica.

#### Además:

- Capacidad de ingresar caravana electrónica o visual.
- Memoria para 10000 animales en 50 archivos.
- Función Clasificación, indica con flechas para donde apartar según límites de paso predeterminados
- Puerto USB para descarga de datos a la P.C.
- Teclado alfanumérico
- Estadísticas

Incluye:

Cargador para 220 V, soporte, conector USB para la P.C., CD con programa para bajada de datos.

## Accesorios opcionales:

- Conector Serial D9 para lectores seriales.
- Cargador de batería para encendedor.





## **EZIWEIGH 7**

#### Manual de usuario: Descargar

Ideal para usar en combinación con el lector Tru Test XRS y aprovechar la conexión inalámbrica de ambos equipos.

#### Además:

- Conexión Bluetooth
- Ganancia diaria.
- Capacidad para ingresar dos números de caravana, electrónica y visual, o asociarle a la caravana otro dato que se puede cargar
- Capacidad para ingresar una observación por animal.

#### Incluye:

Cargador para 220 V, soporte, conector USB para la P.C., CD con programa para bajada de datos.

Accesorios opcionales:

- Conector Serial D9 para lectores seriales.
- Cargador de batería para encendedor.

# BALANZAS- GESTOR PARA

**SEGUIMIENTO INDIVIDUAL** 

## **ID 5000**

Ficha Técnica ID5000 Descargar en el siguiente link: FICHA

## **XR 5000**

Ficha Técnica XR5000 Descargar en el siguiente link: FICHA









## **BARRAS PORTATILES**

Cualquiera de los modelos Tru Test son compatibles con diferentes tipos de barras para distintos usos. Las convencionales son las barras de 60 cm., que pesan hasta 2000 Kg y se adaptan muy bien a las plataformas para poner dentro del tubo y a las jaulas fijas. Para utilizar con cepos-balanza, en los que se instalan sobre las barras cepos de 1000 o más kilogramos se recomiendan barras para 3000 kg.,de 80 cm. Dentro de estas están las Multi propósito (MP800) y las Heby Duty (HD800), estas últimas son recomendadas para condiciones extremas de trabajo (más de 80000 pesadas por año) ya que resisten mejor las cargas laterales producidas por las sacudidas del animal encepado.



